

# DESINFIZIERBARE HYGIENE-TASTATUR MIT INTEGRIERTEM SMARTCARD-LESER

## AK-C8200F SERIE MEDICAL KEY



### ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- + Hygiene-Tastatur für klinische Wischdesinfektion
- + Klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/ Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM
- + Optimale Schreibbarkeit durch Scissors Balancing Tastentechnologie
- + Perfekt für den Einsatz in hygienisch kritischen Umgebungen
- + Clean-Funktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung
- + Integrierter Chipkartenleser, Gemalto Chipsatz CR 20
- + PC/SC kompatibel
- + CCID kompatibel
- + deutsches Markenprodukt

#### TECHNISCHE DATEN



Kompatibilität		x	Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB Tastatur unterstützen
Temperaturbereich		x	Lagerung -20° bis +60°C, Betrieb 0° bis +50°C
Tastaturschutzmembran		x	Silikonmembran vollverklebt (Standard)
Schnittstelle		x	USB 1.1
Spannungsversorgung		x	5 V +/-10% am USB Port
Stromaufnahme / Anschluss		x	Ca. 106mA (USB: Low Power Device)
Abmessungen (inkl. Membran)		x	Ca. 452 mm x 164 mm x 63 mm
Gewicht		x	Ca. 920g
LED Statusanzeigen		x	Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, IC Card
Tastenhub / Betätigungskraft		x	Ca. 2,5 +/- 0,5 mm / ca. 60g - vergleichbar mit Notebook-Tastaturen
Chipkartenleser			
Chipkarten, Protokolle		x	Class A (5V), B (3V), C (1.8V) Prozessorkarten: ISO 7816 - 1, 2, 3, 4; T=0, T=1; Speicherkarten: ISO 7816 - 10: S=8, S=9, S=10;
System-Schnittstellen		x	CCID & PC/SC über Standard-Treiber in Windows/MacOS/Linux; CT-API Version 1.1.0.1 über Treiberinstallation in Windows; MCT Spezifikation Version 1.0 (15/04/2002) von TeleTrust Deutschland; Lesen/Schreiben von ISO 7816 konformen Smartcards
Übertragung Leser zu Karte		x	Speicherkarten: ISO 7816 - 10: S=8, S=9, S=10;
Übertragung Leser zu System		x	USB 2.0 Full Speed (12 Mbit/s)
Steckzyklen		x	Ca. 100.000
Zulassungen, Zertifikate		x	CE, RoHS*

\*kein Medizin-Produkt nach MDR 2017/745EU

### ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

Beispiel: Tastatur AK-C8200F kabelgebunden, USB, Weiß, Nordisch	AK-C8200F-UV	-	W	-	NOR
Kabelgebunden, USB Anschluss, wischdesinfizierbar, vollversiegelt, Standard	AK-C8200F-UV	-	y	-	x

Platzhalter z Ausführung/Option	Platzhalter y Farbe	Platzhalter x Länderversion
Ausführung: Kabelgebunden* UV = USB-Anschluss, wischdesinfizierbar, vollverklebt	W = Weiß (Standardausführung) B = Schwarz  Weitere Farben auf Anfrage!	NOR = Nordisch UK = Englisch UK  Alle weiteren europäischen Layouts auf Anfrage!