

# Entsorgungs-Containerwagen

Artikel-Nr.: 7500753 | ESCW 650/410/900

**HUPFER**  
we make work flow



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

## Technische Daten

<b>Einschubart:</b>	Längs
<b>Vierkantrrohr-Rahmen:</b>	25 × 25 mm
<b>Rollenausstattung:</b>	4 Lenkrollen, 2 m. Feststeller, □ 75
<b>Hauptbauweise:</b>	offen
<b>Gewicht:</b>	11.135 kg
<b>Breite:</b>	650 mm
<b>Tiefe:</b>	410 mm
<b>Höhe:</b>	900 mm

Offener Transportwagen zur Aufnahme von Entsorgungs-Containern.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Stabile Konstruktion aus fugenlos verarbeitetem Vierkantrrohr an der Oberseite mit fest eingeschweißten Winkelblechen zur Aufnahme von Entsorgungs-Containern. Darunter ein in das Rahmengestell einhängbares Einschubschienenpaar für Containerdeckel sowie weitere, fest eingeschweißte Winkelbleche zur Aufnahme von Containersieben. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  75 mm, mit Rückenlochbefestigung, Gehäuse verzinkt-chromatisiert, Kunststoffrad mit Doppelkugellager und Fadenschutz, elektrisch leitfähig (antistatisch), Abmessungen entsprechend DIN 18867-8.