

AP-102 220V Lüftertest

	Luftvolumenstrom Messgerät	TSI / Airflow PH731		25/08/2021
	Druckabfallanzeige	TESTO 521		
	Strommessgerät	KYORITSU KEW 2200R		
	Filter	AC + HEPA14	FAN	AP-102 FAN EC
	Mia Air Leistung	Luftvolumenstrom m³/h	Lärmpegel (dBA)*	Energie (W)
1	100%	902	64.5	84
2	80%	715	57.4	67
3	60%	525	49	49
4	45%	420	40	40
5	30%	255	20.9	23
6	20%	152	16.6	14

* Die Tests werden bei einer sphärischen Mikrofonplatzierung von 1.2m durchgeführt.

**BSL : Background sound level / Hintergrundschallpegel

